


Afstandsbediening



Groeperen

Stel op de driver in aan welke groep u de armaturen wilt toekennen doormiddel van de dipswitches.

Pairing

Houd de pairknop ingedrukt, het rode lampje gaat snel knipperen. Sluit, terwijl u de pairknop ingedrukt houdt, het armatuur aan op het stroomnet, laat dan pas de pairknop los. De armaturen zijn nu gepaired. Om te unpairen doet u hetzelfde met de unpair knop.

Groep kiezen

De instellingen van het kiezen van een groep zijn gematched met de instellingen op de driver.

1 Staat voor A, 2 voor B, 3 voor C etc. Wilt u een instelling aanpassen voor de hele groep, kies dan de groep op de afstandsbediening en pas de gewenste lichthoeveelheid of kleurtemperatuur aan.

Kleurtemperatuur aanpassen

Verander de kleurtemperatuur van minimaal (2300K) naar maximaal (4000K) of doe dit geleidelijk.

Lichthoeveelheid

Pas de hoeveelheid licht aan van minimaal naar maximaal of doe dit geleidelijk.

Preset kleur temperatuur

Onder deze knop zijn vaste kleurtemperaturen geprogrammeerd, 2300K, 2700K, 3000K en 4000K.


Nacht modus

De nachtmodus knop stelt de armaturen in op de minimale helderheid (2300K).

Persoonlijke instellingen

Stel uw eigen voorkeuren in onder deze knop. Stel het armatuur in op de gewenste kleur temperatuur en helderheid en hou vervolgens deze knop enkele seconden ingedrukt. Hierna is de instelling opgeslagen.

Télécommande



Regroupement

Sur le driver, sélectionner à quel(s) groupe(s) le luminaire doit être associé en utilisant les dip-switches.

Paire (associer) à la télécommande

Appuyer et maintenir le bouton 'paire'. La lumière rouge sur la télécommande va clignoter rapidement. Tout en maintenant le bouton 'paire' enfoncé, mettre le luminaire sous tension (via l'interrupteur mural par exemple) et relâcher le bouton 'paire'. Les luminaire concernés sont maintenant associés à la télécommande. Pour dissocier les luminaires de la télécommande, procéder de la même manière avec le bouton 'dissocier'.

Choisir un groupe

Les sélections pour choisir un groupe sont liées aux sélections sur les drivers (voir 'regroupement' ci-dessus). '1' veut dire 'A', '2' veut dire 'B', '3' veut dire 'C', etc... Si vous désirez ajuster les sélections sur l'ensemble d'un groupe, choisissez le groupe sur la télécommande et ajustez l'intensité lumineuse et/ou la température de couleur désirées (voir ci-dessous).

Réglage de la température de couleur

Ajustez la température de couleur du minimum (2300K – chaud) au maximum (4000K – froid), en une fois ou graduellement.

Réglage de la luminosité

Ajustez l'intensité lumineuse du minimum au maximum, en une fois ou graduellement.

Température de couleur prédéfinie

Grâce à ce bouton, vous pouvez faire varier la température de couleur selon les valeurs préprogrammées (2300K, 2700K, 3000K et 4000K).


Mode nuit

Ce bouton permet de faire basculer les luminaires concernés vers l'intensité lumineuse minimale et vers 2300K.

Personnaliser

Grâce à ce bouton, vous pouvez choisir votre programmation personnalisée. Ajustez le luminaire concerné selon l'intensité lumineuse et la température de couleur désirées et, ensuite, maintenez le bouton 'personnaliser' enfoncé pendant quelques secondes. La personnalisation est alors enregistrée.

Fernbedienung



Gruppen

Legen Sie am Treiber fest, welcher Gruppe die Leuchten zugewiesen werden sollen.

Verbinden oder Trennen

Drücken und halten Sie die Pair-Taste, bis das rote Licht schnell zu blinken beginnt. Verbinden Sie die Leuchten mit dem Stromnetz, während Sie die Pair-Taste gedrückt halten. Wenn die Leuchte an das Stromnetz angeschlossen ist, lassen Sie die Pair-Taste los. Die Leuchten sind jetzt mit der Fernbedienung verbunden. Um die Verbinden zu trennen, wiederholen Sie diesen Punkt mit der Unpair-Taste.

Gruppe auswählen

Die Einstellungen zum Auswählen einer Gruppe werden mit den Einstellungen des Treibers abgeglichen. 1 steht für A, 2 für B, 3 für C usw. Wenn Sie eine Einstellung für die gesamte Gruppe anpassen möchten, wählen Sie die Gruppe auf der Fernbedienung aus und stellen Sie die gewünschte Lichtmenge oder Farbtemperatur ein.

Farbtemperatur anpassen

Ändern Sie die Farbtemperatur von einem Minimum (2300K) zu einem Maximum (4000K) oder tun Sie dies schrittweise.

Helligkeit anpassen

Stellen Sie die Helligkeit vom Minimum zum Maximum ein oder tun Sie dies schrittweise.

Voreingestellte Farbtemperaturen

Unter dieser Taste sind feste Farbtemperaturen von 2300K, 2700K, 3000K und 4000K programmiert.


Nachtmodus

Mit dieser Taste schalten Sie auf 2300K und der minimalen Helligkeit.

Persönliche Einstellungen

Legen Sie unter dieser Schaltfläche Ihre eigenen Einstellungen fest. Stellen Sie die Leuchte auf die gewünschte Farbtemperatur und Helligkeit ein. Halten Sie dann diese Taste für ein paar Sekunden gedrückt. Die Einstellung wird gespeichert.

Remote Controller



Grouping

On the driver, select which group you want to assign the luminaires by use of the dip switches.

Pairing

Press and hold the pair button, the red light will flash quickly. While holding down the pair button, connect the luminaire to the powergrid, then release the pair button. The luminaires are now paired. To unpair do the same with the unpair button.

Choose a group

The settings for choosing a group are matched with the settings on the driver. 1 Stands for A, 2 for B, 3 for C etc. If you want to adjust a setting for the whole group, select the group on the remote control and adjust the desired light quantity or color temperature.

Adjust color temperature

Adjust the color temperature from a minimum (2300K) to a maximum (4000K) or do this gradually.

Light quantity

Adjust the amount of light from minimum to maximum or do this gradually.

Preset color temperature

Under this button fixed color temperatures are programmed, 2300K, 2700K, 3000K and 4000K.

Night mode

The night mode button sets the luminaires to the minimum brightness (2300K).

Personal settings

Set own preferences under this button. Set the luminaire to the desired color temperature and brightness and then keep the button pressed for a few seconds. The setting is then saved.